

Före användning



Koppla ur laddkabeln och stäng luckan till batteriladdaren



Fyll på rent vatten via snabbpåfyllningshål eller direkt i tanken.

Knappar

- 1 – Knapp för funktion ECO*
- 2 – Endast för maskiner med kemdosering
- 3 – Knapp för signalhorn

Knappar

- 1 – Knapp för att ändra färdriktning
- 2 – Endast för maskiner med kemdosering
- 3 – Knapp för in/urkoppling av borste

Vänster spak för lyftning/sänkning av sugskrapa

Reglering av renvattenlösning görs med reglage på vänster sida av rattstängan

*ECO-läget innebär att maskinen kan köras längre innan laddning men går då på förminskad motorkraft.

Höger spak för lyftning/sänkning av skurhuvud

Maskinen förs framåt genom att trycka ner gaspedalen. Farten regleras på samma sätt. Släpp för att bromsa maskin.

För att backa maskinen så trycker du en gång på knapp 1 på höger hand och sedan ger gas. Byt tillbaka på samma sätt.



För att enklare rulla maskinen koppla från den elektroniska bromsen bak på maskinen (rödmarkerad spak)



Maskinen är även utrustad med en knapp för nödstopp

Efter användning

Efter varje användning



Töm smutsvattentanken via slagen bak på maskinen



Spola ur smutsvattentanken och torka rent noga för att undvika obehagliga lukter. Rengör även flottören.
OBS! Spola ej vatten ner i flottören.



Torka rent utsidan av maskinen



Skruva loss och rengör renvattenfilter



Sätt maskinen på laddning