



Före användning



Koppla ur laddkabeln ur den inbyggda batteriladdaren



Fyll på rent vatten via påfyllningshål bak på maskinen. Dosera rengöringsmedel efter behov.
För att stänga ventilen på locket drar du den lilla plastpluggen uppåt. (vid rengöring av skrapa eller vid förvaring)



Fäll ner sugskrapan



Ställ in önskad vattenmängd



Starta maskinen genom att trycka in knappar för borste, sugskrapa och vatten



Tryck in handtaget för att börja köra maskinen framåt



Vik maskinen framåt eller bakåt genom att hålla in handtaget

Efter användning

Efter varje användning



Lossa och töm smutsvattentanken



Spola ur smutsvattentanken nogga och spola rent slangen till sugskrapan. (smal slang) OBS! Spola ej vatten i slangen till sugmotorn (tjock slang)



Lossa borsten genom att vika maskinen och trycka till på handtaget



Tippa maskinen bakåt för att rengöra sugskrapan eller skruva loss sugskrapan för att byta suggummi.



Torka rent utsidan av maskinen



Sätt maskinen på laddning


Så här monterar du isär maskinen och tar bort batteriet vid transport eller service



Montera bort slangarna och lyft av smutsvattentanken.



Klicka loss slangen till renavattnet



Lyft bort renavattentanken



Lossa spännen som låser batterilådan



Vik fram handtaget



Lossa sladden till batteriet



Lyft upp batteriet



Klart



Alla delar är lätt åtkomliga