

Före användning



Koppla ur laddkabeln och stäng luckan till batteriladdaren



Fyll på rent vatten via påfyllningshål fram eller bak på maskinen. Dosera rengöringsmedel efter behov



Vattennivån kan enkelt kontrolleras baktill på maskinen



Justera vattenmängd
Montera borstar



Starta maskinen med nyckeln



Fäll ner sugskrapan



Fäll ner skurhuvudet med hjälp av pedalen



Håll in handtaget för att köra framåt



Tryck handtaget nedåt/framåt för att backa
OBS! Fäll alltid upp sugskrapan innan du backar

För modeller med FSS doseringssystem



Placera behållare med rengöringsmedel på avsedd plats



På panelen finns knappar för inställning av vattennivå och dosering av rengöringsmedel



För att minska risken för överdosering och för att säkerställa att tillräcklig mängd vatten används kan du enkelt plocka bort knapparna

Efter användning

Efter varje användning



Töm smutsvattentanken via slagen bak på maskinen



Spola ur smutsvattentanken nog



Lossa och rengör filtret och spola rent slangen till sugskrapan



Torka rent i smutsvattentanken för att undvika obehagliga lukter



Torka rent utsidan av maskinen



Sätt maskinen på laddning

Varje vecka



Skruva loss och rengör renvattenfilter